

备选附件

使用备选的电池,可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 ● BN-VG114E/BN-VG114AC ● BN-VG121E/BN-VG121AC ● BN-VG138E	● 提供较长的录制时间。也可当作备用电池。
充电器 ● AA-VG1	● 不用本机,也能给电池充电。
分量电缆 ● QAM1266-001	● 能用高画质观看。 ● 请就近向 JVC 维修中心咨询。
HDMI 电缆 ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES ● VX-HD320 ● VX-HD330	● 能用高画质观看。 ● 在不同设备之间传输视频、音频及控制信号。

注：——

- 如需更多信息,请查阅产品目录。
- BN-VG114E/BN-VG114AC 是此摄像机随附的电池。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间		连续录制时间	
	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670
BN-VG114E/BN-VG114AC (随附)	1 小时(1 小时 5 分钟)	1 小时(1 小时 5 分钟)	1 小时 50 分钟(2 小时)	1 小时 50 分钟(1 小时 55 分钟)
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 小时 35 分钟(1 小时 40 分钟)	1 小时 30 分钟(1 小时 35 分钟)	2 小时 50 分钟(3 小时 5 分钟)	2 小时 45 分钟(2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	2 小时 50 分钟(3 小时)	2 小时 40 分钟(2 小时 55 分钟)	5 小时 5 分钟(5 小时 30 分钟)	4 小时 55 分钟(5 小时 20 分钟)

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“4”时的数值(更亮)。
():以上是“光源”设为“关”以及“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时,即使充足电,录制时间也会缩短。
(换上新电池。)