x.v.Color

捕捉真实色彩。
(使用兼容 x.v.Color 的电视机播放。)

设置	详细说明
关	以电视播放标准捕捉色彩。
开	捕捉真实色彩。(适合支持 x.v.Color 的电视机)

显示项目

1 选择视频模式。



2 轻按 ⏺,选择录制模式。

- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。

4 轻按“x.v.Color”。