

将视频录制到插槽(GZ-HM445/GZ-HM448)

设置录制/播放视频的 SD 卡插槽。

设置	详细说明
插槽 A	把视频录制到 A 卡槽的 SD 卡上。
插槽 B	把视频录制到 B 卡槽的 SD 卡上。

显示项目

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“将视频录制到插槽”。

