
时钟设定

重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。

操作细节