


常见录制显示



- 1 背光补偿
- 2 自动录制
- 3 变焦
- 4 远摄微距
- 5 场景选择
- 6 日期/时间
- 7 白平衡
- 8 笑脸拍摄
- 9 媒体
- 10 电池显示
- 11 录制模式
- 12 灯
- 13 聚焦
- 14 亮度
- 15 触摸优先 AE/AF