

快门模式

可以调整连拍设置。


设置	详细说明
单次拍	录制一张静像。
连拍	按住快门键时连续录制静像。

注：——

- 有些 SD 卡不支持连拍。
- 如果反复使用此功能,连拍速度会下降。
- “图像大小”设为“2400X1344(3.2M)”时,可能无法使用“连拍”。(GZ-HM650/GZ-HM670)

显示项目

1 选择静像模式。




2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。



4 轻按“快门模式”。

