

将静态图片录制到插槽(GZ-HM445/GZ-HM448)

设置录制/播放静像的 SD 卡插槽。

| 设置   | 详细说明                |
|------|---------------------|
| 插槽 A | 把静像录制到 A 卡槽的 SD 卡上。 |
| 插槽 B | 把静像录制到 B 卡槽的 SD 卡上。 |

显示项目

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“将静态图片录制到插槽”。

