

HDMI 输出

连接电视时,设置本机 HDMI 接口的输出。

设置	详细说明
自动	建议一般情况选择“自动”。
576p	当视频没有用“自动” 正确输出时,选择此项。

显示项目

1 轻按“MENU”。



2 轻按“⚙️”。



3 轻按“HDMI 输出”。

