


## 经由 HDMI 迷你接口连接

如果您使用的是高清电视,您可以将它连接到 HDMI 接口实现 HD 品质。


- 不使用随附电缆时,可以把高速 HDMI 迷你电缆当作 HDMI 迷你电缆使用。
- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

### 1 连接至电视机。



- 按  键约 2 秒钟,关闭摄像机。

### 2 把交流电适配器与本机连接。



### 3 按电视机上的外部输入键,经由连接的接口切换到本机的输入。



### 4 播放文件。



注：

- 即使在视频播放过程中,共用菜单中的“在电视机上显示”设为“开”,相连的电视机上也不会显示按键(图标)和日期/时间。此外,本机液晶监视器上显示的按键(图标)和日期/时间即使 3 秒钟之后也不会消失。
- 根据连接,更改“HDMI 输出”中的设置。
- 经由 HDMI 迷你电缆连接电视时,依据连接的电视机而定,图像和声音可能无法正确输出。  
此时,请进行如下操作。  
1) 断开 HDMI 迷你电缆,并再次连接。  
2) 关闭本机并再次启动。
- 有关电视机或连接方法的问题,请与电视机制造商联络。