


复制所有文件

本机上录制的所有视频或静像都将被复制。
您也可以只选择并复制未曾复制的视频或静像。


1 选择视频或静像模式。




2 轻按“从所有创建”（视频）或“保存全部”（静像）。



3 轻按要复制的媒体。




(GZ-HM650/GZ-HM670)




(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 轻按需要的方法。




- “所有场景”（视频）/“全部图像”（静像）：
本机上所有的视频及静像都将被复制。
- “未保存场景”（视频）/“未保存的图像”（静像）：
自动选择和复制尚未复制的视频及静像。

5 轻按“执行”。



- 显示复制文件所需的光盘数量。
据此准备光盘。

6 轻按“是”或“否”。（仅限 模式）



- 选择“是”时，按组显示复制日期相似的视频。
- 选择“否”时，根据录制日期显示视频。

7 轻按“执行”。



- 出现“插入下一张碟”字样时，更换光盘。

8 完成复制后，轻按“确定”。



9 按住 按钮 2 秒钟或更久，关闭本机，并取下 USB 电缆。

小心：_____

- 完成复制前，不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。

注：_____

- 要查看创建好的光盘，请参阅““用外置蓝光驱动器播放”（p. 0）”。