
请检查存储卡的写保护开关

把 SD 卡的写入保护开关设为关。