



出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

1 轻按“MENU”。




2 轻按“⚙”。



3 轻按“出厂前预设值”。



4 轻按“是”。



- 所有设置恢复到默认值。