

リモコンがきかない

リモコンの電池を交換してください。

"共通"メニューの"リモコン"を"入"にしてください。

野外や強い光が当たるところでは動作しないことがあります。