

スライドショー効果

スライドショーの切り換え効果を設定します。


設定	内容
スライド	右端から左端へスライドしながら、画面が切り換わります。
ブラインド	縦じまに分割されながら、画面が切り換わります。
チェッカーボード	チェック柄に変化しながら、画面が切り換わります。
ランダム	"スライド"、"ブラインド"、"チェッカーボード"の中からランダムで効果を付けながら、画面が切り換わります。

メモ：


- 外部機器(外付型ハードディスクなど)に保存した静止画を再生しているときは、スライドショー効果が使用できません。

項目を表示するには

1 静止画を選ぶ



2 [再生] をタッチして、再生モードにする



3 "MENU" をタッチする



4 "スライドショー効果" をタッチする

