

---

### バッテリーの充電ができない

バッテリーが満充電されていると、ランプは点滅しません。  
本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。  
純正品以外の AC アダプターを使用すると本機が破損する可能性があります。純正品の AC アダプターを使用してください。