



外付型ハードディスク内の映像を再生する

外付型 HDD に保存した動画や静止画は本機で再生できます。


1 動画または静止画を選ぶ



2 "再生"をタッチする



3 見たいフォルダをタッチする



- "◀"をタッチすると、"バックアップ"メニューに戻ります。

4 見たい映像をタッチする



- "◀"をタッチすると、フォルダー一覧表示に戻ります。
- 動画再生の操作については、「動画再生の操作ボタン」(p. 0)をご覧ください。
- 再生を終了するときは、再生を停止したあとに、本機の電源ボタン (⏻) を 2 秒以上押して、電源を切ってください。そのあとで、USB ケーブルをはずしてください。

メモ： _____

- 再生中に、映像や音声途切れることがあります。