


## エフェクトをかけて撮影する(アニメーション撮影)


動画にいろいろなエフェクト効果をつけて、通常の撮影とは雰囲気の違いを撮ることができます。

### 1 液晶モニターを開き、動画を選ぶ




- アイコンが動画モードになります。

### 2 "MENU"をタッチする



### 3 "アニメーション撮影"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。











### 4 設定したいエフェクトを選び、"決定"をタッチする



- <や> をタッチすると、項目を選べます。
- エフェクトを選びなおすには ◀ をタッチします。また、X をタッチするとエフェクトを解除します。

メモ： \_\_\_\_\_

- アニメーションを決定後、動画撮影の開始は、本体の START/STOP ボタンで操作します。

設定中	設定後	備考
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>笑顔を検出すると、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>
		<p>画面をタッチしたときに、追加のアニメーション(エフェクト)が表示されます。</p>