

フラッシュ


フラッシュを設定します。

設定	内容
切	フラッシュを発光しません。
オート	周囲が暗いときは、自動的にフラッシュを発光します。
オート赤目	フラッシュをプリ発光して赤目を軽減します。
入	フラッシュを必ず発光します。
スローシンクロ	フラッシュを必ず発光し、シャッタースピードを遅くして、人物と背景を明るく撮影します。


- メモ：_____
- 画面に表示されたフラッシュアイコンが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。
 - "シャッターモード"や"シーンセレクト"の"ナイトアイ"、"夜景"、"スノー"、"ISO感度"の"ISO6400"を設定しているときは、フラッシュを発光しません。

項目を表示するには

1 静止画を選ぶ



2 "MENU"をタッチする



3 "フラッシュ"をタッチする

