


HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するときに、本機の HDMI 端子の出力を設定します。

設定	内容
オート	通常は "オート" に設定します。
480p	"オート" で正常に表示されないとき設定します。

項目を表示するには

- 1 "MENU" をタッチする



- 2 "⚙️" をタッチする



- 3 "HDMI 出力" をタッチする

