

## 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。


設定	内容
切	調節しません。
入	暗いところで電氣的に明るく調節します。
スローシャッター	暗いところで自動的に明るく調節します。

メモ：――


- "スローシャッター"では "入"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。

## 項目を表示するには

### 1 動画を選ぶ



### 2 "MENU"をタッチする



### 3 "感度アップ"をタッチする

