


## シャッタースピードを設定する

被写体に合わせてシャッタースピードを設定しましょう。

## 1 "MENU"をタッチする




## 2 "シャッタースピード"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

## 3 "マニュアル"をタッチする




## 4 シャッタースピードを調整する



- シャッタースピードを 1/2 から 1/4000 まで設定できます。  
(静止画は 1/500 まで設定できます。)
- スピードを速くする場合は、^ をタッチしてください。
- スピードを遅くする場合は、v をタッチしてください。

## 5 "決定"をタッチして、確定する



メモ：

- 動画と静止画で別々に設定できます。
- "シャッタースピード"を上げると、速い動きの撮影が綺麗に取れますが、画面が暗くなります。室内など暗い場所での撮影時には、液晶画面で画面の明るさを確認しながら "シャッタースピード"を設定してください。