
ディスクを入れてください／ディスクを入れ替えてください

DVDライターや外付型ブルーレイドライブのトレイを開け、DVDやブルーレイディスクを確認して置き直し、トレイを閉めてください。
DVDライターや外付型ブルーレイドライブのディスクを入れ替えてください。