


## テレビ表示

テレビに、アイコンや日時を表示できます。

設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

## 項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする



- 2 "⚙️"をタッチする



- 3 "テレビ表示"をタッチする

