

## ISO 感度

ISO 感度の選択を有効にします。


設定	内容
オート	被写体の明るさに応じて ISO 感度を自動調節します。
ISO100/ ISO200/ ISO400/ ISO800/ ISO1600/ ISO3200/ ISO6400	ISO 感度を固定して撮影します。

メモ：


- "ISO6400"に設定しているときは、フラッシュは使えません。
- 感度の数値を上げると、ノイズで粗くなります。

項目を表示するには

## 1 静止画を選ぶ



## 2 "MENU"をタッチする



## 3 "ISO感度"をタッチする

