



## 再生メニュー(静止画)

静止画の削除や検索ができます。

## 1 静止画を選ぶ



## 2 [再生] をタッチして、再生モードにする



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

## 3 "MENU"をタッチする



| 設定       | 内容   |
|----------|--|
| 日付検索     | 撮影日から映像を検索して再生できます。                                    |
| プロテクト/解除 | 誤消去防止のプロテクトを付けます。                                      |
| コピー      | 内蔵メモリーからSDカードにコピーします。                                  |
| ムーブ      | 内蔵メモリーからSDカードに移動します。                                   |
| 静止画転送    | BIP/OPP 対応機器と Bluetooth 接続しているときは、撮影した静止画を対応機器に転送できます。 |