

動画画質

動画画質を設定します。


設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 <ul style="list-style-type: none"> ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVDに保存できません。
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ：


- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。
- 画質を「UXP」にして撮影した動画は、外付型ブルーレイドライブで保存してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。
変更したい「動画画質」をタッチしてください。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ



2 "MENU"をタッチする



3 "動画画質"をタッチする

