

外付けブルーレイドライブでディスクを作る

別売の外付型ブルーレイドライブを使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

対応する外付型ブルーレイドライブ

- ビクター製
 - ・CU-BD50
- I・O DATA(アイ・オー・データ機器)製
 - ・BRD-U8S
 - ・BRD-U8DM

メモ：——
外付型ブルーレイドライブの最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

- I・O DATA 社：
<http://www.iodata.jp/promo/digital/everio/taiou.htm>
- ビクター：
<http://www.victor.co.jp/dvmain/>

外付型ブルーレイドライブでディスクを作るには

- 外付型ブルーレイドライブを準備する
- ディスクに保存する

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

■ その他操作

- メモ：——
- ディスクに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
 - 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していませんので、しばらくお待ちください。
 - 作成したディスクには、日付情報は字幕として保存されます。

外付けブルーレイドライブのメディアを切り換える

セットしたメディア(ブルーレイディスクまたは DVD)に応じて、メディアを切り換えてください。

- 1 外付けブルーレイドライブを準備する
 - 外付けブルーレイドライブにディスクを入れてください。
- 2 バックアップメニューの"メディア切替"をタッチする



- 3 "BD"、"DVD(AVCHD)"または"DVD-V i d e o"をタッチする
 - タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
 - "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
 - "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。
 - "DVD-V i d e o"を選ぶと、標準画質に変換して DVD に保存できます。