
Bedienung mit einem Smartphone

Mithilfe einer auf dem Telefon vorinstallierten Anwendung können Sie das Smartphone als Fernbedienung für dieses Gerät verwenden. Das Gerät unterstützt folgende Smartphones.

- Android Smartphone (Android 2.1 oder höher, mit Bluetooth SPP)
- BlackBerry Bold
- Touch Diamond
- Touch Pro

HINWEIS :

- Es wird nicht garantiert, dass die Bedienung mit allen Geräten möglich ist.
- Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Anwendungssoftware für Android Smartphone
- Informationen zum Download finden Sie nachstehend.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

- Anwendungssoftware für Android Smartphone
- Informationen zur Bedienung finden Sie nachstehend.
- Anwendungssoftware für BlackBerry Bold / Touch Diamond / Touch Pro
- Informationen zu Downloads und zur Bedienung finden Sie nachstehend.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>

VORSICHT :

- Wenn ein Smartphone als Fernbedienung verwendet wird, ist die Funktion für das gleichzeitige Aufnehmen von Standbildern mit diesem Gerät deaktiviert.
- Bei bestehender HDMI-Verbindung im 3D-Modus sind die Bluetooth-Fähigkeiten begrenzt. Stellen Sie in diesem Fall für dieses Gerät den 2D-Modus ein.

HINWEIS :

- Bei der Benutzung von GPS können Kosten pro Datenpaket entstehen.
 - Wird das Smartphone an andere Bluetooth-Geräte angeschlossen, kann die Verbindung zwischen dem Telefon und diesem Gerät fehlschlagen.
 - Wird das Smartphone an dieses Gerät angeschlossen, kann die Verbindung zwischen dem Telefon und anderen Bluetooth-Geräten fehlschlagen.
 - Aufgrund von Abrufen vom Smartphone kann es zur Trennung von Verbindungen kommen. Starten Sie die Anwendung am Telefon erneut, wenn die Verbindung getrennt wurde.
-