

### Ändern der Einstellungen eines registrierten Bluetooth-fähigen Geräts


Sie können die Einstellungen eines registrierten Bluetooth-fähigen Geräts ändern.

Auch die Audioeinstellungen des Headsets können geändert werden.


1 Berühren Sie „MENU“.




2 Berühren Sie „⚙️“.



3 Berühren Sie „Bluetooth“.



4 Berühren Sie „EINSTELLGN. ÄNDERN“.



5 Berühren Sie das gewünschte Gerät.



#### Headset 2

KOPFHÖRER AUDIO 1/2: Hier wählen Sie aus, ob die Mikrofoneingangssignale des Headsets über die Kopfhörer des Headsets ausgegeben werden sollen.

- Der Mikrofon der Kamera wird über die Kopfhörer ausgegeben, selbst wenn für diese Einstellung die Option „OFF“ gewählt wurde.
- „KOPFHÖRER AUDIO 1/2“ gilt sowohl für Headset 1 als auch für Headset 2. EIN/AUS kann nicht separat gewählt werden.

MIKRO AUDIO: Zur Einstellung von EIN/AUS für den Mikrofoneingang des Headsets.

#### HINWEIS :

- Nach dem Wechseln des Geräts wird Verbindungseinstellung auf „OFF“ zurückgesetzt. Über das Menü ändern Sie die Einstellung auf „ON“.

<b>Smartphone</b>	Ändert die Einstellung so, dass das Mobiltelefon als Smartphone genutzt werden kann.
<b>GPS-Empfänger</b>	Ändert die Einstellung so, dass das Gerät als GPS-Empfänger genutzt werden kann.
<b>Headset 1/</b>	Ändert die Einstellung so, dass das Gerät als Headset 1 oder Headset 2 genutzt werden kann. Audioeinstellungen („KOPFHÖRER AUDIO“, „MIKRO AUDIO“) können ebenfalls EIN/AUS geschaltet werden.