

Anzeigen auf dem Bildschirm

Videoaufnahmemodus




Videowiedergabemodus



Standbildaufnahmemodus



Standbildwiedergabemodus



Benennung der Tasten und Funktionen

	Bezeichnung der Taste	Funktion	Modus			
			Video		Standbild	
			Aufnahme	Wiedergabe	Aufnahme	Wiedergabe
①	Video-/Standbildmodus *1	Zum Umschalten zwischen Video- und Standbildmodus.	✓	✓	✓	✓
②	Aufnahme-/Wiedergabemodus *1	Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.	✓	✓	✓	✓
③	Zoom (T)	Zoomt in den Telebildbereich (T).	✓	-	✓	-
④	Zoom (W)	Zoomt in den Weitwinkelbereich (W).	✓	-	✓	-
⑤	Aufnehmen	Startet die Aufnahme eines Videos.	✓	-	-	-
⑥	Stopp	Stoppt die Aufnahme eines Videos.	✓	-	-	-
⑦	Auslöser	Nimmt ein Standbild auf.	-	-	✓	-
⑧	▶ (Wiedergabe) *2	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Videos bzw. Standbilds. Während der Video-/Standbildwiedergabe: Startet/pausiert die Wiedergabe.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (Zurückspulen)	Index-Bildschirmanzeige: Bewegt den Cursor nach links.	-	✓	-	✓
		Während der Videowiedergabe: Suche rückwärts. Während der Standbildwiedergabe: Geht zum vorherigen Bild zurück.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (Vorwärtsspulen)	Index-Bildschirmanzeige: Bewegt den Cursor nach rechts.	-	✓	-	✓
		Während der Videowiedergabe: Suche vorwärts. Während der Standbildwiedergabe: Zeigt das nächste Bild an.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (Rückwärts überspringen)	Während der Videowiedergabe: Springt zum Szenenbeginn zurück.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (Vorwärts überspringen)	Während der Videowiedergabe: Springt weiter zum nächsten Video.	-	✓	-	-
⑬	Index	Während der Wiedergabe: Kehrt zurück zum Indexbildschirm.	-	✓	-	✓
⑭	SNAP SHOT *3	Während der Videowiedergabe: Nimmt ein Standbild aus einem Video auf, wenn dieses bei pausiertem Video berührt wird.	-	✓	-	-

*1 Während der Videoaufnahme kann der Modus nicht gewechselt werden.

*2 Wurden Standortdaten mit dem Video oder Standbild aufgenommen, wird der Standort auf der Karte angezeigt.

*3 Erfasste Standbilder werden im gleichen Medium gespeichert wie das Originalbild.