


Wiedergabe von 3D-Bildern (für GZ-HM960)

Wenn Sie ein 3D-fähiges Fernsehgerät nutzen, können Sie 3D-Bilder wiedergeben, indem Sie den Anschluss über den HDMI-Stecker herstellen.


- Benutzen Sie ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Minikabel als HDMI-Minikabel, wenn Sie nicht das mitgelieferte Kabel verwenden.
- Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des genutzten Fernsehgeräts nach.

- 1 Schließen Sie die Kamera an ein Fernsehgerät an.



- Schalten Sie den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste drücken.

- 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.



- 3 Drücken Sie am Fernsehgerät den entsprechenden Schalter für den externen Signaleingang, um auf den Eingang umzuschalten, an den dieses Gerät angeschlossen wurde.



- 4 Spielen Sie eine Datei ab.



VORSICHT :

- Informationen zur Wiedergabe von 3D-Bildern finden Sie im Abschnitt „Vorsichtsmaßnahmen bei der Wiedergabe von 3D-Bildern“.
- Wenn Sie während des Betrachtens von 3D-Bildern Müdigkeit oder Unwohlsein spüren, empfehlen wir, die Wiedergabe im 2D-Modus fortzusetzen.

HINWEIS :

- Erfolgt der Anschluss an das Fernsehgerät über das mitgelieferte HDMI-Mini-Kabel, werden Bilder und Ton je nach angeschlossenem Gerät gegebenenfalls nicht korrekt ausgegeben. In einem solchen Fall gehen Sie folgendermaßen vor.
1) Trennen Sie die Verbindung mit dem HDMI-Mini-Kabel und stellen Sie den Anschluss erneut her.
2) Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.
- Ziehen Sie das HDMI-Kabel nicht ab, wenn „NAHTLOSE AUFN.KONTR.“, „KOPIEREN“, „VERSCHIEBEN“ oder „UPLOAD-EINSTELL.“ genutzt werden. Der Vorgang wird gegebenenfalls abgebrochen.
- Können 3D-Bilder nicht richtig erkannt werden, ändern Sie die Einstellung unter „HDMI AUSGANG“. Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des genutzten Fernsehgeräts nach.
- Bei Anschluss an ein 3D-kompatibles Fernsehgerät werden Bilder im Aufnahmemodus per „SIDE-BY-SIDE AUSGABE“ ausgegeben, unabhängig von der Einstellung für „HDMI AUSGANG“.
- Die angezeigten 3D-Bilder variieren gegebenenfalls je nach Größe des angeschlossenen Fernsehgeräts.
- Bei Fragen zum Fernsehgerät oder zur Anschlussmethode kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres Fernsehgeräts.