



Manuelle Fokuseinstellung

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn der Fokus im Modus Intelligent Auto nicht deutlich ist oder wenn Sie manuell fokussieren möchten.

- 1 Berühren Sie „MENU“.



- 2 Berühren Sie „FOCUS“.




- Berühren Sie $\wedge$ oder $\vee$ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie X, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie $\hookleftarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 3 Berühren Sie „MANUELL“.




- 4 Fokus anpassen



- Berühren Sie $\triangle$, um ein entferntes Motiv zu fokussieren.
- Berühren Sie $\triangle$, um ein Motiv in der Nähe zu fokussieren.

- 5 Berühren Sie zum Bestätigen „EINST.“.



- Nach Bestätigung des Fokus wird der Fokusrahmen ausgeblendet, $\triangle$ und $\triangle$ werden angezeigt. (Eventuell blinken die Symbole.)

HINWEIS :

- Ein Motiv, dass im Telebildbereich (T) scharf gestellt wird, bleibt fokussiert, wenn es in den Weitwinkelbereich (W) ausgezoomt wird.