

**Ordner auf externem USB-Festplattenlaufwerk kann nicht gelöscht werden.**

Löschen Sie den Ordner am Computer.

(Wenn Dateien per Computer hinzugefügt oder Ordner verschoben/  
umbenannt werden, können diese nicht mit diesem Gerät gelöscht werden.)