


Löschen von Ordnern im externen USB-Festplattenlaufwerk

Dateien, die auf das externe Festplattenlaufwerk kopiert wurden, können gelöscht werden.

VORSICHT :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.
- Achten Sie darauf, wichtige Dateien auf einem PC zu sichern.


- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.




- 2 Berühren Sie „LÖSCHEN“.



- 3 Berühren Sie den Ordner, um ihn zu löschen.



- 4 Berühren Sie „JA“.



- Berühren Sie nach dem Löschen „OK“.