


Formatieren des externen USB-Festplattenlaufwerks

Alle Dateien auf dem externen Festplattenlaufwerk können gelöscht werden.

VORSICHT :

- Beim Formatieren werden alle Dateien auf dem externen Festplattenlaufwerk gelöscht.
Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.


- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



- 2 Berühren Sie „FORMATIEREN“.



- 3 Berühren Sie „JA“.



- Berühren Sie nach der Formatierung „OK“.