BILDAUFHELLUNG

Ermöglicht die Auswahl des ISO-Werts.

Einstellung	Details
AUTO	Passt den ISO-Wert automatisch entsprechend der Helligkeit des Motivs an.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Nimmt mit einem festgelegten ISO-Wert auf.

HINWEIS :

- Der Blitz kann nicht benutzt werden, wenn „ISO6400“ eingestellt wurde.
- Je höher der ISO-Wert, umso körniger werden die Bilder aufgrund des Bildrauschens.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Berühren Sie „MENU“.



3 Berühren Sie „BILDAUFHELLUNG“.