


Bedienung des Kurzmenüs Gesichtserkennung

Mithilfe des Kurzmenüs Gesichtserkennung können Sie verschiedene Einstellungen der Gesichtserkennungsfunktionen entweder im Video- oder Standbildaufnahmemodus konfigurieren.

- 1 Berühren Sie „S“ im Video- oder Standbildaufnahmemodus.



- 2 Berühren Sie das gewünschte Menü und die gewünschte Einstellung.

- Kurzmenü Gesichtserkennung im Videoaufnahmemodus



- Kurzmenü Gesichtserkennung im Standbildaufnahmemodus



HINWEIS :

- Zum Verlassen des Bildschirms

Berühren Sie „X“ (Beenden).

- Zum Anzeigen der Hilfedatei

Berühren Sie „?“ (Hilfe) und den Menüpunkt.