

## Vorbereiten des externen Blu-ray-Laufwerks

### HINWEIS :


Nutzen Sie für den Anschluss des externen Blu-ray-Laufwerks ein USB-Kabel mit den Anschlüssen Mini-A (Stecker) - B (Stecker). Das mit diesem Gerät gelieferte USB-Kabel kann nicht genutzt werden.

- Um das mit dem externen Blu-ray-Laufwerk gelieferte USB-Kabel zu nutzen, kaufen Sie sich bitte ein USB-Verlängerungskabel.

Mini-A (Stecker) – A (Buchse)  
(Teilenummer: QAM0852-001)

### 1 Schließen Sie das USB-Kabel und das AC-Netzteil an.

- Schalten Sie den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste  drücken.



- 1 Schließen Sie das USB-Kabel des externen Blu-ray-Laufwerks an dieses Gerät an.
- 2 Schließen Sie das AC-Netzteil des externen Blu-ray-Laufwerks an.
- 3 Schalten Sie das externe Blu-ray-Laufwerk ein.
- 4 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
  - Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
  - Das Gerät schaltet sich ein und das Menü „SICHERUNG“ wird angezeigt.
  - Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü „SICHERUNG“ angezeigt.
  - Siehe auch die Bedienungsanleitung des externen Blu-ray-Laufwerks.

### 2 Legen Sie eine neue Disk ein.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am externen Blu-ray-Laufwerk, um es einzuschalten.



- 1 Drücken Sie die Auswurf-taste, um das Diskfach zu öffnen.
- 2 Laden Sie eine neue Disk auf korrekte Weise.
- 3 Drücken Sie die Auswurf-taste, um das Diskfach zu schließen.

### VORSICHT :

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.