


## Standbildwiedergabe



- 1 Standbildmodus
- 2 Anzahl Ordner
- 3 Anzahl Dateien
- 4 Datum/Zeit
- 5 Medium
- 6 Akkuanzeige
- 7 Wiedergabe von externem Speichergerät (für GZ-HM960)
- 8 Ausgabe mit 1080p
- 9 Funkempfangsstatus (für GZ-HM960)