

FERNBEDIENUNG (für GZ-HM960)

Ermöglicht die Benutzung per Fernbedienung.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Benutzung per Fernbedienung.
EIN	Ermöglicht die Benutzung per Fernbedienung.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.



- 2 Berühren Sie „“.



- 3 Berühren Sie „FERNBEDIENUNG“.

