


### Einstellen der Blende

Sie können die Blende für die Aufnahme eines Bilds so anpassen, dass nur das Motiv fokussiert ist.

1 Berühren Sie „MENU“.



2 Berühren Sie „BLENDEPRIORITÄT“.



- Berühren Sie  $\wedge$  oder  $\vee$  um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie  $\times$ , um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie  $\leftarrow$ , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3 Berühren Sie „MANUELL“.




4 Passen Sie die Blende an.



- Sie können eine Blende zwischen F1,2 und F5,6 einstellen.
- Möchten Sie auch den Hintergrund fokussieren (hoher Blendenwert), berühren Sie  $\wedge$ .
- Soll der Hintergrund verschwommen erscheinen (kleiner Blendenwert), berühren Sie  $\vee$ .

5 Berühren Sie zum Bestätigen „EINST.“.



angepasst und in Gelb dargestellt. Zoomen Sie in den Weitwinkelbereich, um die Blende vollständig zu schließen.

- Je höher der Blendenwert, umso dunkler erscheint das Motiv.

### HINWEIS :

- Die Einstellung für die Video- bzw. Standbildaufnahme kann separat erfolgen.
- Bei Einstellung des Zooms bis in den Telebildbereich, sorgt die Auswahl des geringsten Blendenwerts (F1,2) nicht für das vollständige Schließen der Blende. Der Blendenwert wird in diesem Fall entsprechend dem Zoom