


De instellingen wijzigen van een geregistreerd toestel dat compatibel is met Bluetooth


U kunt de instellingen wijzigen van een geregistreerd toestel dat compatibel is met Bluetooth.

De geluidsinstellingen van de headsets kunnen ook worden gewijzigd.


1 Tik op "MENU".



2 Tik op "⚙️".



3 Tik op "Bluetooth".



4 Tik op "INSTELLINGEN WIJZ.".



5 Tik op het gewenste toestel.



Headset 2

AUDIO KOPTELEFOON 1/2: Selecteert of de microfooningang van de headset moet worden uitgevoerd via de hoofdtelefoon van de headset.

- Het geluid van de microfoon van de camera wordt uitgevoerd via de hoofdtelefoon, ook al is deze ingesteld op "OFF".
- "AUDIO KOPTELEFOON 1/2" is gebruikelijk voor headset 1 en headset 2. AAN/UIT kan niet afzonderlijk worden ingesteld.

MIC AUDIO: Selecteert AAN/UIT voor de microfooningang van de headset.

OPMERKING :

- De instelling van de verbinding wordt "OFF" nadat het toestel is vervangen. Wijzig de instelling in "ON" via het menu.

Smartphone	Brengt wijzigingen aan in de mobiele telefoon, opdat deze kan worden gebruikt als smartphone.
GPS-ontvanger	Brengt wijzigingen aan in het toestel, opdat het kan worden gebruikt als GPS-ontvanger.
Headset 1/	Brengt wijzigingen aan in het toestel, opdat het kan worden gebruikt als headset 1 of headset 2. De geluidsinstellingen ("AUDIO KOPTELEFOON", "MIC AUDIO") kunnen ook AAN/UIT worden gezet.