

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak en actie
Ik kan geen verbinding met de camera maken.	• Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen het toestel en de camera. • Voer de registratie (paren) van het Bluetooth-toestel opnieuw uit. • Wis de geregistreerde camera in de smartphone, en voer het paren opnieuw uit. • Schakel de Bluetooth-instelling van de smartphone uit, en schakel deze opnieuw in. • Reset de software in de smartphone.
Toepassingen werken niet.	• Controleer of er zich geen obstakels bevinden tussen het toestel en de camera. • De toepassingen werken mogelijk niet afhankelijk van de modus of als het menu wordt weergegeven op de camera. • Controleer de status en de modus van de camera. • De toepassingen werken niet als de camera in de standby-modus met snelle herstart staat.
Het beeld van de camera verschijnt niet.	• Het beeld verschijnt alleen in de video-opnamestand. • Het beeld verschijnt niet als de MONITOR-functie niet is ingeschakeld. • Start de applicatie opnieuw op als de Bluetooth-verbinding wordt verbroken.
Het monitorbeeld wordt niet geüpdatet wanneer de MONITOR-functie wordt gebruikt.	• Start de MONITOR-applicatie opnieuw op en ga opnieuw een Bluetooth-verbinding aan. • Afhankelijk van de toestand van de camera kan de updatesnelheid van het MONITOR-beeld zodanig zakken dat de wijzigingen niet kunnen worden waargenomen. • Als er een ander Bluetooth-toestel dan de smartphone is aangesloten, moet u dit toestel loskoppelen.
De voortgangsbalk toont geen vooruitgang tijdens het CAPTURE of het oversturen van video.	• Als er een ander Bluetooth-toestel dan de smartphone is aangesloten, moet u dit toestel loskoppelen.
Het bericht "THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY" verschijnt.	• Dit bericht verschijnt wanneer gegevens niet naar het interne geheugen van de smartphone kunnen worden geschreven. Controleer of de SD-kaart correct in de smartphone is geplaatst, en of er voldoende resterende ruimte is op de kaart. * Zie de instructiehandleiding van de smartphone voor informatie over het geheugen en de SD-kaart van de smartphone.
Ik kan het stilstaande beeld/de video niet oversturen naar de smartphone.	• De bestanden kunnen niet worden overgestuurd wanneer de HDMI-kabel is aangesloten. Koppel de HDMI-kabel los vóór het oversturen.