


Een toestel dat compatibel is met Bluetooth registreren

Om een toestel dat compatibel is met Bluetooth te gebruiken met dit apparaat, moet er op dit apparaat een registratie (paring) worden uitgevoerd.

■ Zoeken naar te registreren toestellen die compatibel zijn met Bluetooth


1 Tik op "MENU".




2 Tik op "⚙️".



3 Tik op "Bluetooth".




4 Tik op "APPARAAT REGISTR.".



5 Tik op "APPARAAT ZOEKEN".




6 Selecteer deze optie om zoeken naar het te registreren toestel mogelijk te maken, en tik op "OK".



- Het systeem begint te zoeken naar toestellen die compatibel zijn met Bluetooth in het gebied dat kan worden geregistreerd.
- De instelmethode varieert, afhankelijk van het toestel. Zie ook de instructiehandleiding van het toestel.

7 Tik op het te registreren toestel.




- Als het toestel dat moet worden geregistreerd niet kan worden gevonden, controleer dan de instellingen van het toestel opnieuw en voer de zoekopdracht opnieuw uit.
- Als de naam van het toestel niet kan worden opgehaald, verschijnt het adres van het Bluetooth-toestel (BD-adres).
- Tekens in de naam van het toestel die niet kunnen worden weergegeven, verschijnen als □.

8 Tik op "JA".



- Als een authenticatie van het toestel noodzakelijk is, wordt het scherm voor het invoeren van het wachtwoord weergegeven.
- Als een authenticatie van het toestel niet noodzakelijk is, wordt het scherm voor het invoeren van het wachtwoord niet weergegeven.


9 Voer het wachtwoord in voor het toestel dat moet worden geregistreerd.



- Tik op een numeriek teken om het in te voeren.
- Tik op "WISSEN" om het laatste numerieke teken te wissen.
- Tik op "INSTEL" nadat de invoer van numerieke tekens is voltooid.
- Het aantal tekens in een wachtwoord varieert afhankelijk van het toestel dat wordt geregistreerd.
- Een wachtwoord is ook bekend onder de naam "PIN-code".
- Zie de instructiehandleiding van het toestel dat moet worden geregistreerd voor meer informatie over het wachtwoord.
- Tik op "OK" nadat de registratie van het toestel is voltooid.

■ Reageren op registratieverzoeken van toestellen die compatibel zijn met Bluetooth


1 Tik op "MENU".




2 Tik op "⚙️".



3 Tik op "Bluetooth".




4 Tik op "APPARAAT REGISTR.".



5 Tik op "WACHTEN OP APP.".



6 Tik op "OK" wanneer "WACHTEN OP VERZOEK VAN Bluetooth-APPARAAT ALLE HUIDIGE AANSLUITINGEN ZULLEN WORDEN VERBROKEN" wordt weergegeven.



- Dit apparaat gaat in een standby-modus om te wachten op registratieverzoeken van toestellen die compatibel zijn met

Bluetooth. Regel de registratie-instellingen op het toestel dat moet worden geregistreerd.


- De instelmethode varieert, afhankelijk van het toestel. Zie ook de instructiehandleiding van het toestel.

7 Tik op "JA".



- Als een authenticatie van het toestel noodzakelijk is, wordt het scherm voor het invoeren van het wachtwoord weergegeven.
- Als een authenticatie van het toestel niet noodzakelijk is, wordt het scherm voor het invoeren van het wachtwoord niet weergegeven.

8 Voer het wachtwoord in voor het toestel dat moet worden geregistreerd.



- Tik op een numeriek teken om het in te voeren.
- Tik op "WISSEN" om het laatste numerieke teken te wissen.
- Tik op "INSTEL" nadat de invoer van numerieke tekens is voltooid.
- Het aantal tekens in een wachtwoord varieert afhankelijk van het toestel dat wordt geregistreerd.
- Een wachtwoord is ook bekend onder de naam "PIN-code".
- Zie de instructiehandleiding van het toestel dat moet worden geregistreerd voor meer informatie over het wachtwoord.
- Tik op "OK" nadat de registratie van het toestel is voltooid.

OPMERKING :

- De registratie kan mislukken, afhankelijk van het toestel dat u gebruikt. Bovendien kan er mogelijk geen verbinding tot stand worden gebracht, zelfs als het toestel geregistreerd is.
- De resultaten van het zoeken naar toestellen kunnen variëren afhankelijk van het geselecteerde toestel, de conditie van de signalen en de positie van het toestel.
- De stand voor automatisch uitschakelen, de energiebesparende stand en de demo zijn niet beschikbaar tijdens de registratie van een Bluetooth-toestel.

Geregistreerde toestellen wissen

U kunt een geregistreerd toestel wissen door "APPARAAT WISSEN" te selecteren in stap 4.