

Aansluiten en weergeven op TV

U kunt dit apparaat aansluiten op een TV voor het afspelen. Selecteer de meest geschikte methode om een verbinding te maken met de TV, afhankelijk van het te bekijken beeld (3D-/2D-beeld).

- Raadpleeg ook de handleiding van de gebruikte TV.

Onnatuurlijke weergaven op TV

Probleem	Actie
De beelden verschijnen niet op de TV zoals het moet.	• Trek de kabel uit en verbind deze opnieuw. • Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in. • De beelden worden mogelijk niet goed weergegeven wanneer het resterende vermogen van de accu te klein is. Gebruik een lichtnetadapter.
De beelden worden verticaal op de TV geprojecteerd.	• Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu "NORMAAL" in op "4:3".
De beelden worden horizontaal op de TV geprojecteerd.	• Pas het scherm van de TV dienovereenkomstig aan.
De kleur van de afbeelding is vreemd.	• Als de video werd opgenomen met "x.v.Color" ingesteld op "AAN", moet u de x.v.Color-instelling van de TV op aan instellen. • Pas het scherm van de TV dienovereenkomstig aan.
3D-beelden worden niet weergegeven in 3D. (voor GZ-HM960)	• Stel "HDMI-OUTPUT" in het menu "NORMAAL" in op "BEPAALEN TV-TYPEN".
Er zijn dubbele beelden zichtbaar. (voor GZ-HM960)	• Afhankelijk van de scène zijn er mogelijk dubbele beelden zichtbaar. Het kan ook moeilijk worden om de beelden te zien na de handmatige aanpassing van de parallax of de wijziging van de videokwaliteit op de TV. In dit geval wordt aanbevolen de video af te spelen in 2D-modus. (raadpleeg de instructiehandleiding van de TV voor nadere bijzonderheden.)
De HDMI-CEC-functies werken niet goed, en de TV werkt niet in combinatie met dit apparaat.	• TV's kunnen anders werken afhankelijk van de specificaties, zelfs als ze compatibel zijn met HDMI-CEC. Daarom kan er geen garantie worden gegeven dat de HDMI-CEC-functies van dit apparaat werken in combinatie met alle TV's. Stel in dergelijke gevallen "HDMI REGELING" in op "UIT".
De schermtaal is gewijzigd.	• Dit kan voorvallen als u dit apparaat met een HDMI-minikabel aansluit op een TV met een andere taalinstelling.

LET OP :

- Verwijder het opnamemedium niet of voer geen andere bewerking uit (zoals het uitschakelen van de stroom) terwijl u de bestanden opent. Zorg er ook voor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter gebruikt, omdat de data op het opnamemedium kunnen worden beschadigd als de accu leeg raakt tijdens de werking. Als de data op het opnamemedium beschadigd worden, moet het opnamemedium geformatteerd worden om het opnieuw te kunnen gebruiken.

OPMERKING :

- Als u gedurende lange tijd 3D-beelden bekijkt, kunt vermoeidheid of ongemakkelijkheid ervaren. Als u 3D-beelden bekijkt op dit apparaat, wordt er om de 30 minuten een bericht weergegeven. Stel om de weergave van het bericht uit te schakelen "3D BEELD WAARSCH" in op "UIT". (voor GZ-HM960)

- Als de linker en rechter beelden van een onderwerp dichtbij de camera niet goed uitgelijnd lijken, of als het 3D-effect van een onderwerp in de verte zwak is, kunt u de wijze waarop ze worden waargenomen door het oog wijzigen door de parallax af te stellen. (voor GZ-HM960)