


De taal op het scherm wijzigen

De schermtaal kan gewijzigd worden.


- 1 Tik op "MENU".



- 2 Tik op "⚙️".



- 3 Tik op "LANGUAGE".



- Tik op ^ of v om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.

- 4 Tik op de gewenste taal.



- Tik op ^ of v om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.