


Disks beëindigen na het kopiëren

Beëindig de disk als het kopiëren is voltooid. Hierdoor wordt het mogelijk de disk af te spelen op dit apparaat, een PC, een DVD-writer, een DVD-speler of een externe Blu-ray-drive die de indelingen BD-MV en AVCHD ondersteunt.

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 2 Tik op "FINALISEREN".



- 3 Tik op "JA".



- Tik na het beëindigen op "OK".