



Hoofdmenu voor opname van stilstaande beelden

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.



2 Tik op "MENU".



Instelling	Nadere bijzonderheden
SCENE SELECTEREN	U kunt instellingen selecteren die geschikt zijn voor de opname-omstandigheden. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
FOCUS	De scherpstelling kan handmatig worden aangepast. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
HULP SCHERPSTELLING	Het scherpgestelde onderwerp is omlijnd in kleur voor een nauwkeurigere scherpstelling. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
FOCUS-ASSIST KLEUR	Stelt de kleur in van de omlijning van een scherpgesteld onderwerp, als Hulp bij scherpstelling wordt gebruikt. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
HELDERHEID AANPASSEN	Past de algemene helderheid van het scherm aan. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
SLUITERSNELHEID	De sluitersnelheid kan worden aangepast. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
DIAFRAGMAVOORKEUZE	Past de lensopeningswaarde aan. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
WITBALANS	Past de kleur aan in overeenstemming met de lichtbron. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
BACKLIGHT COMP.	Corrigeert het de foto als het onderwerp donker wordt weergegeven omwille van het tegenlicht. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.
MACRO	Hiermee kunt u close-up-opnamen maken als u de tele-opnamezijde (T) van de zoom gebruikt. *Wordt alleen weergegeven in de handmatige opnamestand.

Menu-instellingen

Instelling	Nadere bijzonderheden
PRIORIT. AANR. AE/AF	Past automatisch de focus en helderheid aan op basis van de gezichten van de onderwerpen of het geselecteerde gebied.
FLITSER	Stelt de te gebruiken flash in.
ZELFONTSPANNER	Gebruik deze functie wanneer u een groepsfoto maakt.
GAIN OMHOOG	Biedt de mogelijkheid van de selectie van het ISO-niveau.
AUTO OPNAME	Hiermee kan het apparaat automatisch stilstaande beelden opnemen door de detectie van de veranderingen in de helderheid in het rode frame dat wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm.
SLUITERSTAND	De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.
CONT OPNAME SNELHEID	Stelt de snelheid in voor doorlopende opnamen.
SMILE-OPNAME	Legt automatisch een stilstaand beeld vast na de detectie van een smile.
WEERGAVE SMILE%/NAAM	Stel de items in die worden weergegeven wanneer er gezichten worden gedetecteerd.
GEZICHTSREGISTRATIE	Registreert de gezichten van mensen die vaak worden opgenomen met dit apparaat.
BEELDGROOTTE	Stelt de grootte van de afbeelding (het aantal pixels) in voor stilstaande beelden.
INSTELL. GEBR. KNOP	Wijst een vaak gebruikte functie toe aan de knop USER.