


De USB externe harde schijf formatteren

Alle bestanden op de externe harde schijf kunnen worden gewist.

LET OP :

- Alle data op de externe harde schijf worden gewist wanneer deze wordt geformatteerd.
Kopieer alle bestanden op de kaart naar een PC alvorens ze te formatteren.


- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 2 Tik op "FORMATTEREN".



- 3 Tik op "JA".



- Tik na het formatteren op "OK".