

DIA-EFFECTEN (voor GZ-HM845)

Stel de overgangseffecten in bij het afspelen van de diavoorstelling.


Instelling	Nadere bijzonderheden
DIA	Verandert het scherm door het volgende beeld van rechts naar links in te schuiven.
ROLGORDIJN	Verandert het scherm door het te verdelen in verticale stroken.
SCHAAKBORD	Verandert het scherm via een dambordpatroon.
WILLEKEURIG	Verandert het scherm willekeurig met een van de volgende effecten: "DIA", "ROLGORDIJN" en "SCHAAKBORD".

OPMERKING :


- Slideshow-effecten zijn niet beschikbaar wanneer stilstaande beelden worden afgespeeld op externe toestellen (zoals externe harde schijven met USB-aansluiting).

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.



- 2 Tik op  om de afspeelstand te selecteren.



- 3 Tik op "MENU".



- 4 Tik op "DIA-EFFECTEN".

